

ÜBERPRÜFUNG DER FUNKTIONEN

LED ANZEIGE	INFORMATION	HINWEIS
ohne externes Prüfgerät		
Funktionskontrolle Hauptspur		
▪ LED leuchtet GRÜN	Abtastsignale sehr gut	nach erfolgreicher Montage
▪ LED blinkt GRÜN	Abtastsignale gut	bei Montage nicht erlaubt → im Betrieb erlaubt
▪ LED blinkt ROT	Abtastsignale außerhalb der Toleranz → Fehler	Anbau prüfen, Maßband reinigen
Funktionskontrolle Referenzimpuls RI		nur bei Überfahren der Referenzmarke
▪ LED blinkt ROT	RI außerhalb der Toleranz	Anbau prüfen, Maßband reinigen
▪ LED blinkt BLAU	RI in Toleranz	
mit externem Prüfgerät		
Funktionskontrolle Hauptspur		
▪ LED leuchtet GRÜN	Abtasteinheit mit Spannung versorgt	Auswertung der Abtastsignale via LED abgeschaltet
Funktionskontrolle Referenzimpuls RI		nur bei Überfahren der Referenzmarke
▪ LED blinkt ROT	RI ist außerhalb der Toleranz	Anbau prüfen, Maßband reinigen
▪ LED blinkt BLAU	RI ist in Toleranz	

Hinweis! Überfährt der Abtastkopf innerhalb von ca. 0,5 s eine weitere Referenzmarke, wird diese nicht von der Funktionsanzeige bewertet. Somit wird auch bei höherer Verfahrensgeschwindigkeit und/oder vielen aktiven Referenzmarken die Information zu den Inkrementsignalen dargestellt.